

PHILIPS

Outil de nettoyage

CP0898



Pour changer d'outil de nettoyage

Cet outil permet de nettoyer les disques de forme.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Compatible avec les appareils de soin masculin: HR2375, HR2380-82

