

PHILIPS

Schüssel für
Küchenmaschine

2,5 l Trockenmasse

1,7 l Flüssigkeit

HR3954



Zum Austausch des derzeit verwendeten Behälters

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser Behälter sorgt als Bestandteil Ihrer Philips Küchenmaschine dafür, dass Sie besonders große Mengen (z. B. Suppe oder Teig) in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten können. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Behälter gerade in der Spülmaschine befindet!

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:

HR7764/13, HR7765/13, HR7766/13,
HR7768/13

