


PHILIPS

Stamper

Pure Essentials
Collection

Plastic

CRP563



Bovenste deel van uw keukenmachine

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

De stamper is de buis boven op het deksel van uw keukenmachine waardoor u de ingrediënten toevoegt. Gemakkelijk uitneembaar en snel schoon!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschild voor producttypen: HR7775/00

