




Antes de utilizarlo por primera vez / Primo utilizzo / Antes da primeira utilização




Uso del robot HomeRun / Utilizzo di HomeRun / Utilização do seu HomeRun



Después de cada uso / Dopo ogni uso / Após cada utilização




Limpeza del cepillo giratorio / Pulizia della spazzola a rullo / Limpeza da escova rotativa




# Funcionamiento del robot HomeRun / Come funziona HomeRun / Como o seu HomeRun funciona


## Cómo encuentra el robot HomeRun su camino / Come si muove HomeRun / Como o seu HomeRun se orienta




## Cómo esquiva el robot HomeRun los obstáculos y escaleras / Come HomeRun evita gli ostacoli e le scale / Como o seu HomeRun evita obstáculos e escadas

















## Cómo limpia el robot HomeRun / Come pulisce il tuo HomeRun / Como o seu HomeRun limpa




## Los modos de limpieza del robot HomeRun / Modalità di pulizia di HomeRun / Os modos de limpeza do seu HomeRun





Para obtener información adicional / Per informazioni aggiuntive / Para mais informações



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

