

PHILIPS

Angrenajul
tocătorului

CP9739



pentru a înlocui angrenajul actual al tocătorului XL

Ai nevoie de acest angrenaj pentru a conecta accesoriul pentru tocat la blenderul de mână.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește tipurilor de produs::

HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x,
HR1643/0x, HR1644/0x, HR1646/0x,
HR1647/0x,

HR1670/9x, HR1671/9x, HR1672/9x,
HR1673/9x, HR1674/9x, HR1675/9x,
HR1676/9x, HR1677/9x

