

PHILIPS

Носик с системой
"капля-стоп"

черный

CP0344



Для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп"

Инновационная система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: HR1896/7x, HR1897/3x

