

PHILIPS

Capac

negru

CP0448



pentru a înlocui capacul actual

ai nevoie de acest capac pentru a închide vasul pentru suc

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește tipurilor de produse::
HR1916/xx, HR1919/xx, HR1920/xx,
HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

