

PHILIPS

Analog babyvakt

SCX463/00

 Product Picture

Digital signalbekräftelse

Känn dig helt trygg tack vare den digitala signalbekräftelsen som möjliggör kontinuerlig kontakt mellan baby- och föräldraenheten med visuella och ljudanslutningsindikatorer.

Bekvämlighet för dig och ditt barn

- Justera babyenhetens känslighet efter situationen

Känn dig helt trygg

- Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut
- Justera föräldraenhetens volym efter situationen
- Anger en kontinuerlig anslutning mellan de två enheterna
- Minimal störning från andra enheter

Fullständig rörlighet i och runt huset

- Garanterar säker mottagning i och runt huset

Funktioner

Volymkontroll

Ger dig möjlighet att justera volymen på föräldraenheten så att den passar i alla situationer.

Digital signalbekräftelse

Anger en kontinuerlig anslutning mellan babyenheten och föräldraenheten med både ljud- och ljusindikering av länkkontakten.

16 kanaler

Minimal störning från andra enheter.

Upp till 200 m räckvidd

Garanterar säker mottagning i och runt huset

Justerbar ljudkänslighet

Justera babyenhetens känslighet efter situationen.

Indikator för låg batterinivå

Tänds när batteriet behöver laddas eller bytas ut.

Specifikationer

Effekt

Drifttid för batteri: 12 timmar

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader, 6 – 12 månader

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Strömindikator

Automatisk varning om utom räckvidd

Volymkontroll

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 40 675–40 690 MHz

Maximal räckvidd: 200 m

Antal kanaler: 16

Pilotton: Digital

Tillbehör

Användarhandbok

Batterier: 4 x AA för babyenhet, 4 x AA för föräldraenhet (medföljer inte)

Nätadapter: 2 x 9 V DC 200 mA

Snabbstartguide

