

PHILIPS

Groupe café

Entièrement amovible,
nettoyage facile

Rincez et graissez
régulièrement

Incompatible lave-vaisselle

CP0983



Groupe café

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Le groupe café est une pièce essentielle de votre machine espresso, car c'est là que le café est préparé ! Cette pièce est facile à retirer et à nettoyer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Compatible avec les produits café:

SM6480/00, SM6580/00, SM6580/10, SM6580/20, SM6582/10, SM6582/30, SM6585/00, SM6580/50

Adapté aux types de produits: EP2520/10, EP3246/73

Adaptée aux types de produits :: EP3546/70

Compatible avec :

Philips série EP: EP1220/00, EP2020/10, EP2021/40, EP2030/10, EP2035/40, EP2220/10, EP2221/40, EP2224/40, EP2230/10, EP2231/40, EP2235/40, EP3221/40, EP3241/50, EP3243/50, EP3243/70, EP3246/70, EP3249/70, EP2230/14, EP3246/73

