

МАКЕДОНСКИ

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувавјте ги за во иднина.

Опасност

- Никогаш не ставајте прсти или предмети во отворот за полнење додека работи апаратот. За таа намена користете го само потиснувачот.
- Немојте да ја јадете пулпата ниту да ја користите за подготвка на јадења.
- Немојте да го потопувате моторот во вода или во некоја друга течност. Немојте да го плакнете под чешма и немојте да го перете во машина за садови.
- Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на долниот дел од апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Секогаш потполно одмотувајте го кабелот за напојување пред да го вклучите апаратот.
- Никогаш не оставајте го апаратот да работи без надзор.

Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.
- Овој апарат не смеат да го користат деца. Апаратот и кабелот чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Апаратите може да ги користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле

упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.

- Децата не смеат да си играат со апаратот.

Внимание

- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Секогаш поставувајте го апаратот на стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Избегнувајте контакт со движечките делови.
- Отклучувајте ја стегата за заклучување само кога ќе го исклучите апаратот и кога сврделот за цедење ќе престане да се врти.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители, или кои не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.
- Немојте да го користите апаратот на отворено.
- Проверете дали сите делови се правилно склопени пред да го вклучите апаратот.
- Апаратот користете го само кога стегата за заклучување е во заклучена положба.
- Немојте да го отстранувате садот за пулпа додека работи апаратот.
- Иsecете ги големите состојки на парчиња што може да ги собере во отворот за полнење. Отстранете ги коските, срцата, семките и дебелите кори од овошјето или зеленчукут пред цедењето.
- Немојте премногу да го притискате потиснувачот за да избегнете оштетување.
- Прехранбената боја може да предизвика губење на бојата на деловите. Тоа е нормално и не влијае на перформансите на апаратот.
- За да го оптимизирате работниот век на апаратот, немојте да го користите подолго од 30 минути без прекин.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите кои доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.

PHILIPS

www.philips.com



Specifications are subject to change without notice.
©2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

100% recycled paper
100% papier recyclé
3000 053 13651 A

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

- Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). (Сл. 1)
- Придржувајте се до законите во вашата земја за посебно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата www.philips.com/support или прочитајте го посебниот меѓународен гарантен лист.

SHQIP

Hyre

Urime për blerjen dhe mirë se vini pranë Philips!

Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, регистрирујте производот на www.philips.com/welcome.

E rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përparrë se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni përvizat e referencës së ardhmen.

Rrezik

- Mos fusni kurrë gishtat apo ndonjë objekt në tubin e furnizimit kur pajisja është në punë. Përdorni vetëm pistonin shtytës përkthim.
- Mos e hani tulin e mbetur ose mos e përdorni përgatitjen e ushqimeve.
- Mos e zhytni njësinë e motorit në ujë apo në ndonjë lëng tjetër. Mos e shpëlani atë në çezmë dhe mos e lani në enëlarëse.
- Përparrë se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në bazamentin e pajisjes përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Hapeni plotësisht të gjithë kordonin elektrik përparrë se të ndizni pajisjen.
- Kurrë mos e lini pajisjen në punë pa mbikëqyrje.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangen rreziqet.
- Kjo pajisje është parashikuar vetëm përpërdorim të zakonshëm në shtëpi. Ajo nuk është menduar përpërdorim në ambiente si kuzhinat profesionale apo dyqane, zyra, ferma ose ambiente të tjera pune. Ajo as nuk është menduar përpërdorim nga

klientët në hotele, motele, ambiente përfjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi.

- Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët.
- Pajisjet mund të përdoren nga personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijuese ose mendore apo që kanë mungesë përvoste dhe njojurish vetëm nëse ata mbikëqyrjen ose udhëzohen përpërdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

Kujdes

- Shkëputeni gjithmonë pajisjen nga priza nëse e lini të pamonitoruar dhe përparrë se ta montoni, çmontoni, ta vendosni në ruajtje ose përparrë se ta pastroni.
- Gjithmonë vendoseni pajisjen mbi një sipërfaqe të qëndrueshme, të niveluar dhe horizontale.
- Shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- Zhbllokoni kapësen e mylljes vetëm pasi të keni fikur pajisjen dhe helika e shtrydhjes ka ndaluar rrotullimin.
- Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjeter apo që nuk rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo pjesë të tillë, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Mos e përdorni pajisjen në ambiente jashtë.
- Sigurohuni që të gjitha pjesët janë montuar si duhet përparrë se të ndizni pajisjen.
- Përdoren pajisjen vetëm kur kapësja e mylljes është në pozicionin e myllur.
- Mos e hiqni tasin e mbetjeve të tulit kur pajisja është duke punuar.
- Pritni përbërësit e mëdhenj në copa me madhësi të përshtatshme përtabin e furnizimit. Përparrë shtrydhjes hiqni bërthamat, farat dhe lëkurat e trasha nga frutat ose perimet.
- Mos ushtroni forcë të tepruar mbi pistonin e shtytjes përtabin e shmangur dëmtimin.
- Ngjyrat e ushqimit mund të shkaktojnë çngjyrosje të pjesëve. Kjo është normale dhe nuk ka asnjë ndikim në punën e pajisjes.
- Përparrë optimizuar jetëgjatësinë e pajisjes mos e përdorni atë pa ndërprerje përmë shumë se 30 minuta.

- Përparrë se ta përdorni pajisjen për herë të parë, pastrojini mirë pjesët që bien në kontakt me ushqimin. Referojuni udhëzimeve në manual.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje "Philips" është në përputhje me të gjitha standarde dhe rregulloret e zbatueshme lidhur me fushat elektromagnetike.

Riciklimi

- Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/BE). (Fig. 1)
- Ndiqni rregullat shtetërore përhershme e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Garancia dhe mbështetja

Nëse ju nevojiten informacione ose mbështetje teknike, viziton www.philips.com/support ose lexoni fletëpalosjen e posaçme të garancisë botërore.