

# PHILIPS

## Analog babymonitor

SCX464/00



## Kompakt foreldre enhet

Nyt friheten av å kunne bevege deg fritt i og rundt huset med den lille og mobile foreldre enheten med belteklemme. Du kan bevege deg fritt rundt i huset, men fremdeles høre når babyen din trenger deg. Med digital signalbekreftelse.

### Praktisk for deg og barnet

- Juster følsomheten i babyenheten etter alle situasjoner

### Fullstendig ro i sjelen

- Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes
- Juster volumet på foreldre enheten etter alle situasjoner
- Viser en kontinuerlig forbindelse mellom de to enhetene
- Minimal forstyrrelse fra andre monitorer
- Bruker lys for å vise om babyen lager lyd

### Uovertruffen mobilitet i og rundt huset

- Belteklemme og halsbånd for håndfri bruk
- Sørger for godt mottak i og rundt huset
- Liten, mobil foreldre enhet, slik at du fritt kan bevege deg rundt i huset

# Høydepunkter

## Belteklemme og halsbånd

Belteklemmen og halsbåndet gir håndfri frihet og bevegelse: fest foreldreenheten i beltet eller ha den rundt halsen.

## Volumkontroll

Gir muligheten til justere volumet på foreldreenheten, slik at det passer til alle typer bruk.

## Digital signalbekreftelse



Viser en kontinuerlig forbindelse mellom babyenheten og foreldreenheten med synlige og hørbare indikatorer.

## 16 kanaler

Minimal forstyrrelse fra andre monitorer.

## Rekkevidde på opptil 200 m

Sørger for godt mottak i og rundt huset.

## Liten, mobil foreldreenhet



Siden enheten er så liten, kan du bevege deg fritt rundt i huset og samtidig høre babyen når den trenger deg.

## Lydnivålys

Bruker lys til å vise om babyen lager lyd, selv når volumet er slått av.

## Juster lydfølsomheten

Juster følsomheten i babyenheten etter alle situasjoner.

## Indikator for lavt batterinivå

Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes.

# Spesifikasjoner

## Drift

Driftstid på batteri: 12 time(r)

## Tuner/mottak/overføring

Maksimal rekkevidde: 200 m

Antall kanaler: 16

## Anvendelighet

Power on indication

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Volume control

Sound-level lights

Systemkontroll: Batterikontrolllampe, Systemkontrollalarm, Systemkontrolllampe

## Tilbehør

Brukerhåndbok

Belteklemme: Belteklemme på foreldreenhet

Batterier: 4 x AA babyenhet, 3 x AAA foreldreenhet (ikke inkl.)

Hurtigstartveiledning

## Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 40 675–40 690 MHz MHz

Pilottone: Digital

## Tilbehør

AC/DC-adapter: 2x 9 V DC 200 mA

