

PHILIPS

AVENT


Дитяча чашка

200 мл

від 6 місяців, м'який носик

З ручками

SCF600/12

 Product Picture

Гігієна в дорозі

Легко пити без проливання

Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити.

Захист від проливання

- М'який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

Легко мити

- Усі частини можна мити в посудомийній машині
- Чашку можна стерилізувати повністю
- Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

Легко пити

- М'який і гнучкий носик для легкого першого пиття
- Шкала вимірювання на чашці
- Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

Відкидна кришка

- Відкидна кришка зберігає носик чистим

Взаємозамінність

- Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

Основні особливості

М'який носик із клапаном, який захищає від проливання

Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

М'який носик для дітей від 6 місяців

М'який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки

Ручки для маленьких рученят

Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.

Шкала вимірювання на чашці

Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

Відкидна кришка зберігає носик чистим



Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

Абсолютна взаємозамінність



Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М'який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

Чашку можна стерилізувати повністю

Чашку можна стерилізувати повністю

Легко мити та збирати

Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

Можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Специфікації

У комплекті:

М'який носик: 1 pcs

Великобританія

Етап: від 6 місяців

Комплектування

Недекорована чашка (200 мл): 1 pcs

Відкидна кришка: 1 pcs

Навчальні ручки: 1 pcs

