

# PHILIPS

Крышка резервуара  
для воды

CP0867



Крышка резервуара для воды прибора для детского питания Essential  
Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта крышка закрывает резервуар для воды, чтобы воду можно было вскипятить для приготовления ингредиентов.

# Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: SCF862

