

PHILIPS

Крышка для пароварки

пароварка-блендер

CP0416



Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: SCF875

