



Philips Viva Collection  
Entsafter

**500 W**  
QuickClean  
1,5 l  
Tropf-Stopp

**HR1832/00**



## Maximale Ausbeute - Minimale Reinigung.

### Kompaktes All-in-one-Design

Alles, was Sie von einem Entsafter erwarten – hohe Saftausbeute, Reinigung innerhalb von 1 Minute – in einem kompakten Design, das nur halb so groß ist! \*. Genießen Sie jeden Tag einen gesunden, selbst gepressten Saft!

#### **Einfache Bedienung**

- Leichtes Überprüfen d. Fruchtfleisches dank durchsicht. Fruchtfleischbehälter
- Tropf-Stopp verhindert das Tropfen von Saft
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

#### **Reinigung in 1 Minute!**

- QuickClean
- QuickClean-Sieb
- Fruchtfleischbehälter für eine einfache Entsorgung
- Glatte, einfach zu reinigende Oberflächen

#### **Frischer Saft an jedem Tag**

- Kompakter Entsafter auf Ihrer Küchenarbeitsfläche immer zur Hand
- Entsaften direkt in Ihr Glas
- Bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Kompaktes Design



Dieser Entsafter ist nur halb so groß\* und nimmt daher wenig Platz ein. Sie können ihn also auf Ihrer Küchenarbeitsfläche stehen lassen oder ihn leicht verstauen.

### Direkt servierfertig



Dieser Entsafter ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Glas (max. 12 cm Höhe) zu verwenden. Positionieren Sie es direkt unter den integrierten Auslauf, und schon kann es mit dem Entsaften losgehen.

### Bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang



Sie können bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang pressen, ohne den Fruchtfleischbehälter entleeren zu müssen.

### QuickClean



Der Philips Entsafter ermöglicht durch die QuickClean-Technologie eine einfache Reinigung. Dank dem integrierten Fruchtfleischbehälter und der glatten Oberflächen kann die Reinigung innerhalb von nur einer Minute erfolgen.

### QuickClean-Sieb



Viele Fruchtfleischfasern bleiben für gewöhnlich im Sieb hängen, sodass sich dieses nur schwer reinigen lässt. Dank der innovativen QuickClean-Technologie sind alle Oberflächen des Siebs glatt, so können Sie die Fasern mit einem normalen Küchenschwamm entfernen.

### Integrierter Fruchtfleischbehälter



Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter Ihres Philips Entsafters. Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen (z. B. vom Deckel) entfernen. Dank des runden Designs und der glatten Oberflächen ohne Ecken und Winkel lässt sich das Fruchtfleisch leicht entfernen und der Behälter viel einfacher reinigen.

### Glatt und einfach zu reinigen

Der Entsafter ist mit runden Formen und glatten Oberflächen ausgestattet, die das Ausspülen unter fließendem Wasser vereinfachen.

### Durchsichtiger Fruchtfleischbehälter



Für eine rundum positive Erfahrung beim Entsaften. Der Deckel und der Fruchtfleischbehälter sind transparent, sodass Sie sehen können, wie Saft aus Früchten und Gemüse entsteht. Sie sehen auch direkt, wenn der Behälter voll ist und entleert werden sollte.

# Daten

## Designspezifikationen

- Farbe(n): Tiefschwarz
- Material Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Material Saftbehälter: PP (Kunststoff)
- Fruchtfleischbehälter und Stopfer: ABS, SAN

## Allgemeine Spezifikationen

- Anti-Rutsch-Füße
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Produktmerkmale: Vorreinigung
- Sicherheitsklemmen
- Eine optimierte Geschwindigkeitsstufe: Für alle

Früchte

## Technische Daten

- Stromspannung: 220/240 V
- Leistung: 500 W
- Kabellänge: 0,80 m
- Frequenz: 50/60 Hz
- Fruchtfleischbehälter: 1 L
- Einfüllöffnung: 55 mm
- Saftbehälter: 500 ml



Ausstellungsdatum  
2022-02-17

Version: 3.3.1

EAN: 08 71010 36427 56

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu den Entsaftern HR1869/70, HR1869/71 und  
HR1869/73 aus der Avance Collection