



Philips EasyTouch Plus
Уред за гладене с пара

1600 W, 32 г/мин

5 настройки за парата
1,6 л подвижен резервоар
Акcesoар Styleboard

GC527/20

Лесно премахване на гънки всеки ден

Благодарение на важните решения за пара

Уредът за гладене с пара Philips EasyTouch Plus е проектиран за лесно премахване на гънки всеки ден. С широка гама важни решения за пара той е идеален уред за бързи корекции на деликатни и трудни за гладене дрехи.

Повече ефективност, по-малко усилия

- Обхванете повече с едно движение с 25% по-голяма* плоча за пара
- Приставка за опора за лесно постигане на отчетливи резултати
- 5 нива на парата за различни видове тъкан
- Регулируем държач за различни настройки на височината
- Специална закачалка за дрехи

Надежден и безопасен

- Безопасно използване на всякакви видове дрехи
- Ръкавица за допълнителна защита при използване на уреда
- Функция Easy de-calc за по-дълъг експлоатационен живот на продукта

Лесно отстраняване на гънки

- Четка за дрехи за по-дълбоко проникване на парата при дебели дрехи
- Голям подвижен воден резервоар за лесно пълнене по всяко време
- Лесно създаване на плисета с аксесоара за плисета
- Мощен, постоянен поток пара за ефективно премахване на гънките

PHILIPS

Акценти

25% по-голяма плоча за пара*




Този уред за гладене с пара EasyTouch Plus е оборудван с 25% по-голяма плоча за пара* в сравнение с предишни модели. Това ви позволява да обхващате по-голяма площ от дрехата с едно движение и поради това можете да бъдете по-ефективни при гладене на дрехите си.

5 нива на парата




Задайте предпочитаното ниво на парата за оптимални резултати при различните видове дрехи.

Регулируем държач



Вграден регулируем държач за закачане на дрехите ви, докато използвате уреда за гладене с пара. Той се съгва за лесно съхранение.

Специална закачалка за дрехи



Специалната закачалка за дрехи ви позволява лесно да закачате дрехи като ризи, рокли и панталони, докато използвате уреда за гладене с пара.

Ръкавица за допълнителна защита



С приложена ръкавица, която предпазва ръката ви от парата по време на работа.

Функция Easy De-Calc



Удължете живота на уреда си, като използвате редовно функцията за премахване на котлен камък Easy de-calc.

Аксесоар четка



Използвайте аксесоара четка при по-дебелите дрехи, като палта, за по-добро проникване на парата и по-добро гладене.

Голям подвижен воден резервоар



Голям, подвижен, прозрачен резервоар за вода, подходящ за продължителни сесии на гладене с пара. Лесно повторно напълване благодарение на големия отвор за пълнене.

Лесно създаване на плисета



Лесно гладене на плисета с аксесоара за плисета.

Спецификации

Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи: Дори за деликатни материи като коприна
- Вместимост на резервоара за вода: 1600 мл
- Подвижен воден резервоар
- Водата от чешмата е подходяща
- Вграден захранващ щепсел
- Силиконов маркуч за пара

Включени аксесоари

- Регулируем държач
- Четка
- Ръкавица за допълнителна защита
- Приставка за плисета
- Приставка за опора
- Закачалка за дрехи с щипки за панталони

Гаранция

- 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки

- Захранване: 1600 W
- Непрекъсната пара: 32 г/мин
- Вертикално пароподаване
- Напрежение: 220 – 240 V
- Променливи нива на парата
- Готово за употреба: <1 Мин.
- Променлива настройка на парата: 5 нива

Екологична ефективност

- Продуктова опаковка: 100% годна за рециклиране
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-Calc



Дата на издаване
2024-01-24

Версия: 2.2.1

EAN: 87 10103 86091 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* В сравнение с предходния модел GC506