



Philips Pure Essentials
Collection
Parní hrnec

9 l, 900 W

Optimální předvolby časování

HD9140/90

Objevte plnější chuť

Parní hrnec se zvýrazňovačem chuti

Tento vysoce kvalitní parní hrnec Philips s jedinečným zvýrazňovačem chutí vylepšuje jídlo připravované v páře lahodnou chutí bylinek a koření. Předvolby časování, funkce udržování teploty a receptář s recepty odborníků vám pomohou pokaždé připravit lahodný pokrm.

Discover variety of fuller flavours

- Zvýrazňovač chutí vylepšuje chuť pomocí lahodných bylinek a koření
- Optimální předvolby časování pro ryby, zeleninu, rýži a další pokrmy

Jen minimum námahy

- Jednotlivé části lze mýt v myčce
- Vnější otvor pro plnění vodou
- Digitální časovač
- Funkce udržování teploty udržuje pokrmy připravené k podávání

Chytré funkce

- Vyjímatelná 500ml nádobka na odkapávání se snadno vylévá a čistí
- Úložný prostor pro kabel
- Stohovatelné nádoby na vaření v páře
- Ukazatel odstranění vodního kamene se zvonkem
- Ukazatel doplnění vody

PHILIPS


Přednosti

Zvýrazňovač chutí



Unikátní zvýrazňovač chutí pro parní hrnec Philips přidává lahodnou vůni bylinek a koření a přináší do přípravy pokrmů v páře ještě bohatší chuť. Jednoduše vhodíte do zvýrazňovače své oblíbené bylinky a koření, pára se postará o zbytek. Teplo páry uvolní z bylinek a koření vůni, která důkladně naplní pokrm lákavou chutí.

Optimální předvolby časování



Vaření v páře je citlivý způsob přípravy pokrmů. Proto je parní hrnec společnosti Philips vybaven širokým rozsahem předvoleb časování, které po dosažení ideální doby vaření v páře automaticky vypnou páru. Tato funkce vám pomůže při přípravě ohromného množství potravin - včetně rýže, vajec, zeleniny, kuřat a ryb - a umožní vám dosáhnout dokonalých výsledků, které si uchovají všechnu chuť a vitamíny.

Digitální časovač

Digitální časovač se signálem „připraveno“ a funkcí automatického vypnutí.

Ukazatel odstranění vodního kamene

Ukazatel nutnosti odstranění vodního kamene upozorňuje v případě nutnosti jeho odstranění.

Úložný prostor pro kabel



Úložný prostor pro kabel udržuje plochy v kuchyni úhledné a uklizené.

Jednotlivé části lze mýt v myčce



Snadné čištění díky částem, které lze mýt v myčce.

Funkce udržování teploty



Funkce udržování teploty udržuje pokrmy teplé až do doby jejich podávání.

Vnější otvor pro plnění vodou



Vnější otvor pro plnění nádobky vodou během používání.

Vyjímatelná 500ml nádobka na odkapávání

Vyjímatelná 500ml nádobka na odkapávání se snadno vylévá a čistí

Ukazatel doplnění vody

Ukazatel doplnění vody oznamuje nízkou hladinu vody.

Stohovatelné nádoby na vaření v páře



Do sebe zapadající nádoby na vaření v páře vyžadují méně místa pro uložení.

Specifikace

Konstrukční specifikace

- Barva(y): Černá, kovová a červená
- Materiál: Plast s díly z nerezové oceli

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
312 x 450 x 227 mm
- Váha přístroje: 2,3 kg

Obecné specifikace

- Protiskluzové podložky
- Chladné rukojeti
- Indikátor úrovně hladiny vody
- Počet nádob: 3 pcs
- Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody

Technické údaje

- Spotřeba: 900 W
- Délka kabelu: 100 cm
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Objem nádržky na vodu: 1,1 L
- Kapacita (max.): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Včetně příslušenství

- Držák na vejce
- Nádobka na rýži/polévku/potraviny: 1,2 L

Obecné specifikace

- Kontrolka zapnutí přístroje



Datum vydání 2022-06-19

Verze: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com