



Philips Pure Essentials
Collection
Parní hrnec

9 l, 900 W

Optimální předvolby časování

HD9140/30

Objevte plnější chuť

Přidejte svou vlastní chuť pomocí zvýrazňovače chutí

Tento vysoce kvalitní parní hrnec s jedinečným zvýrazňovačem chutí vylepšuje jídlo připravované v páře lahodnou chutí bylinek a koření. Předvolby časování, funkce udržování teploty a receptář s recepty odborníků vám pomohou pokaždé připravit lahodný pokrm.

Discover variety of fuller flavours

- Zvýrazňovač chutí vylepšuje chuť pomocí lahodných bylinek a koření
- Optimální předvolby časování pro ryby, zeleninu, rýži a další pokrmy

Jen minimum námahy

- Jednotlivé části lze mýt v myčce
- Vnější otvor pro plnění vodou
- Digitální časovač
- Funkce udržování teploty udržuje pokrmy připravené k podávání

Chytré funkce

- Vyjímatelná 500ml nádobka na odkapávání se snadno vylévá a čistí
- Úložný prostor pro kabel
- Ukazatel odstranění vodního kamene se zvonkem
- Ukazatel doplnění vody
- Stohovatelné nádoby na vaření v páře

PHILIPS

Přednosti

Zvýrazňovač chutí



Unikátní zvýrazňovač chutí pro parní hrnec Philips přidává lahodnou vůni bylinek a koření a přináší do přípravy pokrmů v páře ještě bohatší chuť. Jednoduše vhodíte do zvýrazňovače své oblíbené bylinky a koření, pára se postará o zbytek. Teplo páry uvolní z bylinek a koření vůni, která důkladně naplní pokrm lákavou chutí.

Optimální předvolby časování



Vaření v páře je citlivý způsob přípravy pokrmů. Proto je parní hrnec společnosti Philips vybaven širokým rozsahem předvoleb časování, které po dosažení ideální doby vaření v páře automaticky vypnou páru. Tato funkce vám pomůže při přípravě ohromného množství potravin - včetně rýže, vajec, zeleniny, kuřat a ryb - a umožní vám dosáhnout dokonalých výsledků, které si uchovají všechnu chuť a vitamíny.

Ukazatel odstranění vodního kamene

Ukazatel nutnosti odstranění vodního kamene upozorňuje v případě nutnosti jeho odstranění.

Jednotlivé části lze mýt v myčce



Snadné čištění díky částem, které lze mýt v myčce.

Vyjímatelná 500ml nádoba na odkapávání

Vyjímatelná 500ml nádoba na odkapávání se snadno vylévá a čistí

Úložný prostor pro kabel



Úložný prostor pro kabel udržuje plochy v kuchyni úhledné a uklizené.

Stohovatelné nádoby na vaření v páře



Do sebe zapadající nádoby na vaření v páře vyžadují méně místa pro uložení.

Vnější otvor pro plnění vodou



Vnější otvor pro plnění nádoby vodou během používání.

Digitální časovač

Digitální časovač se signálem „připraveno“ a funkcí automatického vypnutí.

Funkce udržování teploty



Funkce udržování teploty udržuje pokrmy teplé až do doby jejich podávání.

Ukazatel doplnění vody

Ukazatel doplnění vody oznamuje nízkou hladinu vody.

Specifikace

Konstrukční specifikace

- Barva(y): Bílá, kovová a červená
- Materiál: Plast s díly z nerezové oceli

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
312 x 450 x 227 mm
- Váha přístroje: 2,3 kg

Obecné specifikace

- Protiskluzové podložky
- Chladné rukojeti
- Indikátor úrovně hladiny vody
- Počet nádob: 3 pcs
- Ochrana proti přehřátí a vaření bez vody

Technické údaje

- Spotřeba: 900 W
- Délka kabelu: 100 cm
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Objem nádržky na vodu: 1,1 L
- Kapacita (max.): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Včetně příslušenství

- Držák na vejce
- Nádoba na rýži/polévku/potraviny: 1,2 L

Obecné specifikace

- Kontrolka zapnutí přístroje



Datum vydání 2022-06-19

Verze: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com