



Philips Pure Essentials
Collection
Steamer

9 L 900 W
Forudindstillede tider

HD9140/90

Opdag større smagsoplevelser

Dampkoger med Flavour Booster

Denne Philips dampkoger i høj kvalitet med den unikke Flavour Booster gør dampet mad bedre med en lækker aroma af urter og krydderier. Forudindstillet tid, holde-varm-funktionen og den professionelle opskriftsbog hjælper dig med at tilberede lækre måltider hver gang.

Discover variety of fuller flavours

- Flavour Booster giver mere smag med dejlige urter og krydderier
- Forudindstillede tider til fisk, grøntsager, ris og meget mere

Kræver kun en lille indsats

- Dele, der tåler opvaskemaskine
- Digital timer
- Ekstern vandpåfyldning
- Holde-varm-funktionen holder maden klar til servering

Smarte funktioner

- Den aftagelige 500 ml drypbakke er nem at hælde fra og rengøre
- Ledningsopbevaring
- Afkalkningsindikator med klokke
- Dampfåde, der kan stables
- Indikator for påfyldning af vand

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Flavour Booster



Philips-steamerens enestående Flavour Booster tilføjer en dejlig aroma fra urter og krydderier, så der kommer endnu mere smag ud af dampkogningen. Læg blot dine yndlingsurter og -krydderier i boostereren, og lad dampen gøre resten. Varmen fra dampen frigiver lækre aromaer fra urterne og krydderierne, der gennemtrænger maden med en smag, der får tænderne til at løbe i vand.

Forudindstillede tider



Dampkogning er en meget fin kunst, hvorfor Philips' steamer også har en lang række forudindstillede tidsindstillinger, der automatisk slukker for dampen, når den ideelle dampningstid er gået. Dette vil hjælpe dig med at dampe en lang række fødevarer - inklusiv ris, æg, grøntsager, kylling og fisk - og opnå perfekte resultater, der bevarer smagen og vitaminerne.

Digital timer

Digital timer med klarsignal og auto-sluk.

Indikator for afkalkning


Indikatorlys med klokke angiver, når det er tid til afkalkning.

Ledningsopbevaring



Opbevaring af ledning holder dine køkkenbordplader pæne og ryddelige.

Dele, der tåler opvaskemaskine



Dele, der tåler opvaskemaskine, gør rengøringen nem.

Holde-varm-funktion



Holde-varm-funktionen holder maden klar til servering.

Ekstern vandpåfyldning



Ekstern vandpåfyldning til opfyldning af beholderen under brug.

Aftagelig 500 ml drypbakke

Den aftagelige 500 ml drypbakke er nem at hælde fra og rengøre

Indikator for påfyldning af vand

Indikatoren angiver, når det er tid til at fylde vand på.

Dampfade, der kan stables



Dampfadene kan stables, så de optager mindre plads ved opbevaring.

Specifikationer

Designspecifikationer

- Materiale: Plastik med dele i rustfrit stål
- Farve(r): Sort, metal og rød

Tekniske specifikationer

- Spænding: 220-240 V
- Ledningslængde: 100 cm
- Effekt: 900 W
- Frekvens: 50/60 Hz
- Kapacitet: vandtank: 1,1 L
- Kapacitet (maks.): 2,5 / 2,6 / 3,5 L

Vægt og mål

- Produktmål (B x H x D): 312 x 450 x 227 mm
- Apparatets vægt: 2,3 kg

Generelle specifikationer

- Skridsikre "fødder"
- Strømindikator med lys
- Cool-touch-håndtag
- Vandstandsindikator
- Antal lag: 3 stk.
- Sikring mod overophedning og tørkogning

Inklusive tilbehør

- Æggebakke
- Ris-/suppe-/fødevarerbeholder: 1,2 L



Udgivelsesdato
2024-02-29

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com