



Saeco AquaClean Kalk- und Wasserfilter

- Für Espressomaschinen
- Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
- Verbessert den Kaffeegeschmack
- 1 AquaClean-Filter



CA6903/00

Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*

Mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen!

Mit dem patentierten Saeco AquaClean Wasserfilter müssen Sie Ihre Espressomaschine erst nach bis zu 5.000 Tassen* entkalken.

Leicht zu installieren und anwenderfreundlich

- Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System
- Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert

Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*

- Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch
- Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht

Sauberes Wasser sorgt für puren Kaffeegenuss

- Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung
- Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Kalk- und Wasserfilter

Für Espressomaschinen Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*, Verbessert den Kaffeegeschmack, 1 AquaClean-Filter

Besonderheiten

CA6903/00

Optimal sauberes, klares Wasser



Dank des patentierten Flusses fließt das Wasser im Inneren des Wasserfilters über eine längere Leitung, bevor es in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt. Dies gewährleistet eine gründlichere Reinigung für klares Wasser und feinen Kaffeegeschmack.

Click&Go-System




Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomats, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken. Die Maschine aktiviert den Entkalkungsvorgang erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

Entkalkungsanzeige deaktiviert



AquaClean sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten fließt, daher wird die Entkalkungsanzeige automatisch deaktiviert. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinsten Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

Technologie mit Ionen-Austausch



Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung. Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.

Filter mit Mikro-Poren



Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.

Filter mit Mikro-Poren



Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist garantiert jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.

Kalk- und Wasserfilter

Für Espressomaschinen Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*, Verbessert den Kaffeegeschmack,
1 AquaClean-Filter

Daten

CA6903/00

Technische Daten

- Ursprungsland: Schweiz

- Gehäusematerial: Kunststoff

Ausstellungsdatum
2021-09-03

Version: 2.0.3

EAN: 08 71010 37338 05

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine
angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der
Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und
Spülvorgänge.

* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der
ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.