




Philips
Aparat de curățat scame

Îndepărtează scamele

Potrivit pentru toate tipurile de haine
2 baterii AA Philips incluse



GC026/00

Aparat de curățat scame

Revigorează-ți vechile haine instantaneu

Aparatul de curățat scame Philips îți permite să îndepește ușor și rapid scamele de pe orice articol de îmbrăcăminte. Toate hainele tale, indiferent că este vorba de un pulover sau o pătură, vor arăta din nou ca noi!

Util. ușoară

- Recipientul pentru scame este ușor de scos și golit

Util. ușoară

- 2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj
- Peria de curățat te ajută să cureți aparatul după fiecare utilizare

Îndepărtare a scamelor rapidă și eficientă

- Orificii de 3 dimensiuni în sită pentru a îndepărta scamele de orice dimensiune
- Capac cu înălțime reglabilă pentru cele mai delicate haine
- Lamă lată pentru acoperirea unei suprafețe mari la o singură trecere

Îndepărtare a scamelor rapidă și eficientă

- Rotire a lamei de până la 8800 rotații/min pentru îndepărtare eficientă

PHILIPS

Repere

Lamă lată



Suprafața lată a lamei asigură acoperirea simultană a unei zone mai mari a articolelor vestimentare, fiind necesare mai puține mișcări pentru a-ți face îmbrăcămintea să arate ca nouă din nou

Rotire a lamei de 8800 rotații/min




Lamele se rotesc cu 8800 de rotații/min pentru îndepărtarea eficientă și rapidă a scamelor de pe îmbrăcămintea ta

Recipient mare, detașabil pentru scame



Recipientul în care se păstrează scamele este ușor de scos și golit.

Cap de radere cu design special



Grație sitei cu 3 dimensiuni de orificii, scamele de orice dimensiuni vor fi aspirate și îndepărtate eficient de pe țesătură.

Capac cu înălțime reglabilă



Capacul cu înălțime reglabilă îți permite să îndepărtezi scamele chiar și de pe cele mai delicate haine

Perie de curățat



Peria de curățat te ajută să cureți aparatul după fiecare utilizare. Urmează instrucțiunile din ghidul de inițiere rapidă inclus în ambalaj pentru a curăța aparatul.

2 baterii AA incluse



2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj.

Aparat de curățat scame
Îndepărtează scamele Potrivit pentru toate tipurile de haine, 2 baterii AA Philips incluse

GC026/00

Specificații

Accesorii

- Perie
- Apărătoare pentru țesături delicate

Specificații tehnice

- Tip alimentare: 2 baterii AA

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x H x L): 12,3 x 5,8 x 8 cm

Sustenabilitate

- Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată



Data apariției 2024-01-27

Versiune: 9.9.1

EAN: 87 20389 02495 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com