

Philips Avance Collection  
Aqua pusher

Accesoriu de pre-curățare

HR1801/00



## Suc maxim, bătăi de cap minime

Clătește rapid storcătorul sub jet de apă

Accesoriu de pre-curățare îți permite să clătești rapid storcătorul între diferite procesări. Funcția de pre-curățare elimină ușor fibrele nedorite.

### Compatibil cu storcătoarele Avance

- Compatibil cu storcătoarele Philips Avance

### Lavabilă în mașina de spălat vase

- Accesoriu este lavabil în mașină

### Savurează o varietate de sucuri proaspete

- Clătește rapid storcătorul sub jet de apă cu accesoriul de pre-curățare

**PHILIPS**

Aqua pusher  
Accesoriu de pre-curățare

# Specificații

## Ușor de curățat

- Accesorii ce pot fi spălate în mașina de spălat vase

- Curățare rapidă

HR1801/00

# Repere

## Accesoriu este lavabil în mașină

Accesoriu poate fi spălat cu ușurință în mașină.

## Compatibil cu storcătoarele Avance

Compatibil cu modelele de storcătoare Philips Avance: HR1869, HR1870, HR1871 și HR1874.

## Clătește rapid sub jet de apă

Clătește rapid storcătorul sub jet de apă cu accesoriul de pre-curățare între procesări.



Data apariției 2022-02-09

Versiune: 1.1.1

EAN: 08 71010 37301 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)