

Philips Steam&Go
Handheld kledingstomer

1000W, tot 20 g/min.

Verticaal stomen
Afnamebaar waterreservoir van
70 ml



GC350/40

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te verwijderen

De ideale aanvulling op uw strijkijzer, u hebt geen strijkplank nodig

Deze handheld kledingstomer is perfect voor fijne stoffen, gebieden die moeilijk te strijken zijn en om kleding en bekleding te verfrissen — gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij het lichte en compacte ontwerp is deze stomer overal en altijd eenvoudig te gebruiken. Stomen maar!

Kreuken eenvoudig verwijderen

- Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuen
- Borstelaccessoire voor dikkere stoffen

Eenvoudig te gebruiken en veilig

- Veilig op alle strijkbare kleding. Gegarandeerd geen brandplekken
- Geen strijkplank nodig
- Compact ontwerp voor gebruiks- en opberggemak en voor onderweg
- Afneembaar waterreservoir voor eenvoudiger bijvullen
- Snoer van 2,5 m voor groter bereik

Verfrist kleding zonder wassen of droog reinigen

- Continue stoom verwijdert geurtjes en doodt 99,9%* van de bacteriën

PHILIPS

Kenmerken

Continue stoom



De elektrische pomp zorgt automatisch voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Borstelaccessoire



Het borstelaccessoire opent de stofvezels en zorgt dat de stoom dieper binnendringt. Dit is met name handig bij dikkere kledingstukken zoals jassen, maar kan ook helpen bij het verwijderen van vuil en pluisjes.

Veilig op alle strijkbare kleding



De stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk

kledingstuk worden gedrukt zonder risico op brandplekken — een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.

Geen strijkplank nodig



Als u een kledingstomer op hangende kledingstukken gebruikt, hebt u geen strijkplank nodig, zodat u eenvoudig en zonder gedoe kreuken kunt verwijderen.

Ergonomisch design



De handheld kledingstomer heeft een licht, compact en ergonomisch design dat comfortabel is in het gebruik. Druk gewoon op de hendel en zie hoe de kreuken en vouwen verdwijnen.

Afneembaar waterreservoir




Het waterreservoir is afneembaar voor eenvoudig vullen onder de kraan.

Snoer van 2,5 m



voor groter bereik

99,9% vrij van bacteriën*



Hete stoom verfrist uw kleding en doodt tot 99,9% van de bacteriën*. Minder vaak wassen en droog reinigen bespaart tijd en geld, en uw kleding gaat ook nog langer mee.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 70 ml
- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Netsnoerlengte: 2,5 m
- Gebruiksklaar: Lichtindicator

Accessoires meegeleverd

- Borstel
- Handschoen voor extra bescherming

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Snelle kreukverwijdering

- Vermogen: 1000 W
- Continue stoom: Maximaal 20 g/min
- Spanning: 220 - 240 volt
- Gebruiksklaar: < 1 min.

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 38 x 12,8 x 15 cm



Publicatiedatum
2024-02-15

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 83204 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.