

Philips
Многоцелевая насадка

Кнопка для отсоединения
Светло-серый

FC6099



Основная насадка для пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

Стандартная насадка Philips FC6099/01 для пылесосов Philips подходит для всех типов напольных покрытий. Идеальное решение для уборки во всем доме!

Ease of using Philips spare parts

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: FC6841/01, FC6842/01, FC6843/01, FC6843/02, FC6843/03, FC6843/04, FC6844/01, FC8380/01, FC8381/01, FC8381/02, FC8381/11, FC8382/01, FC8384/01, FC8386/01, FC8386/11, FC8388/02, FC8390/01, FC8390/02, FC8392/

01, FC8394/01, FC8396/02, FC8397/02, FC8398/02, FC8400/01, FC8404/01, FC8406/01, FC8408/01, FC8408/02, FC8410/01, FC8412/01, FC8421/02, FC8422/01, FC8425/02, FC8437/02, FC8438/02

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-04-29

Версия: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com