

Philips Performer  
Держатель мешка для  
пыли

Серый

FC6041



Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить.

**PHILIPS**

Держатель мешка для пыли2  
Серый

FC6041/01

## Характеристики

### Сменная деталь

• Подходит для: FC9150/01, FC9150/02, FC9150/09, FC9160/01, FC9170/01, FC9170/02, FC9170/

03, FC9170/09, FC9171/01, FC9172/01, FC9172/02, FC9172/03, FC9173/01, FC9174/01, FC9175/01, FC9176/01, HR8903/12



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 2.0.3

EAN: 87 10103 54598 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)