

Philips
Soporte de accesorios

Plástico

CRP506



Sostiene los discos del robot de cocina

Comprueba los datos de compatibilidad

El soporte de accesorios sostiene los discos del robot de cocina. Los discos que sostiene son adecuados para cortar fruta, verdura y otros ingredientes en rodajas.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueve el producto con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Apta para los modelos de producto: HR7740/80
- Apta para los modelos de producto: HR7735/55,

HR7739/55, HR7740/55, HR7740/56, HR7744/55,
HR7744/56, HR7745/55

Destacados

Sustitución sencilla

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips e intercambio 1:1.



Fecha de emisión
2021-10-06

Versión: 2.0.3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com