

Philips
Vas pentru suc



CP0447

pentru înlocuirea vasului actual pentru suc

ai nevoie de vasul pentru suc pentru ingrediente

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă înlocuibilă

- Se potrivește tipurilor de produse:: HR1915/xx,

HR1916/xx, HR1918/xx, HR1919/xx, HR1920/xx,
HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

Repere

Înlocuire ușoară

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare, dar reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai ușoară cu piesele de schimb Philips pentru consumator. Toate acestea cu calitatea Philips garantată și înlocuirea 1:1.



Data apariției 2021-10-07

Versiune: 4.4.1

EAN: 08 71010 38086 88

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com