

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

2 manches

Verre de charge

avec mode Deep Clean



HX9392/40



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonore Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Assure un nettoyage optimal

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques

Améliore l'hygiène bucco-dentaire


- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Deep Clean et Sensitive
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

5 modes pour un nettoyage personnalisé




Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Un nettoyage en profondeur optimal



Le mode Deep Clean vous permet de porter une attention particulière à des zones données. Nous avons combiné un mouvement de tête de brosse exclusif à une durée de brossage prolongée de 3 minutes, pour un nettoyage en profondeur.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Accessoires inclus

Poignée: 2 DiamondClean

Têtes de brosse: 2 C3 Premium Plaque Defense

Verre de charge: 1

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Rose or, Noire

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

