

Philips  
Крышка для чаши

Прозрачный

CP9379



## для замены имеющейся крышки

для закрытия чаши

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

**PHILIPS**

Крышка для чаши  
Прозрачный

## Характеристики

### Запасной компонент

• Подходит для: HR1387/00, HR1387/80,

HR1388/50, HR1388/80

CP9379/01

## Особенности

### Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 4.0.4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)