

Philips
Держатель насадок



CP9726

для замены имеющегося держателя насадок

Этот держатель насадок обеспечивает работу ножа или диска при обработке в чаше кухонного комбайна.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Запасной компонент

- Подходит для: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x,

HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 4.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com