

# PHILIPS

## sonicare

Стандартные насадки для  
звуковой зубной щетки

G3 Premium Gum Care

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

Использование нефирменных насадок для электрических зубных щеток Philips Sonicare может привести к неправильной работе прибора, даже его поломке, также быть небезопасным для зубов и дёсен

HX9052/17



## Наша лучшая чистящая насадка для более здоровых десен

### Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*

Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность\*\*, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен.

#### Для исключительной заботы о деснах

- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*\*\*

#### Непревзойденная глубокая чистка

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность\*\* для тщательной чистки без лишних усилий

#### Новаторская технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*\*

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

# Основные особенности

## Акцент на здоровье десен




Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление, поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

## Адаптивная технология чистки



Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки\*\*, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.

## Прощайтесь с зубным налетом



Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалить до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

## Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

## Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

## Простая установка



Насадка G3 Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

## Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

## Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*\*\*\*. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Clean синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

# Характеристики

## В комплекте

**Насадки:** G3 Premium Gum Care, 2 шт.

## Дизайн и отделка

**Распознавание чистящей насадки:** Да

**Жесткость щетинок:** Мягкий звук  
цвет: Белый

**Материал насадки щетки:** Мягкие и гибкие  
резиновые ребра

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные

щетинки выцветают

**Размер:** стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** 2 Series борется с налетом, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Здоровье десен:** Состояние десен в 7 раз лучше\*

**Удаление налета:** В 10 раз более эффективное  
удаление налета\*\*\*\*\*



\*\* в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI

\*\* по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

\*\*\* в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI

\*\*\*\* Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

\*\*\*\*\* По сравнению с обычной ручной зубной щеткой