Philips Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke geeignet 2 Philips AA-Batterien inkl.

GC030/00



# Fusselrasierer

## Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

#### **Einfache Bedienung**

• Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden

#### **Einfache Bedienung**

- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch

#### Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Große Klingenoberfläche für größere Bereiche

#### Effektive und schnelle Knötchenentfernung

• Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung



## )aten

#### Mitgeliefertes Zubehör

- Bürste
- Schutz empfindlicher Textilien

#### Schnelles Glätten

• Leistung: 2 AA-Batterien W

#### **Umweltfreundliche Effizienz**

• Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

#### Größe und Gewicht

• Produktabmessungen (B x H x L):  $12,3 \times 5,8 \times 8 \text{ cm}$ 

### GC030/00

# Besonderheiten

#### 2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

#### Reinigungsbürste

Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

#### Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

**8800 Klingenumdrehungen/Min.**Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

**Scherkopf in speziellem Design**Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

### Große Klingenoberfläche

Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

#### Kappe zur Höheneinstellung

Dank der Kappe zur Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.



Ausstellungsdatum 2023-07-22

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 87 10103 77914 8 www.philips.com