

Philips
Крышка для чаши
измельчителя



CP9630

для замены имеющейся крышки измельчителя

Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Запасной компонент

- Подходит для:: HR1614/90, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/83, HR1617/90, HR1618/98,

HR1619/90

- Подходит для:: HR1638/90

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 4.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com