

Philips Viva Collection  
Крышка соковыжималки



CP9559

## для замены имеющейся крышки

Эта деталь необходима для закрытия соковыжималки

### **Ease of using Philips spare parts**

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

**PHILIPS**

## Характеристики

### Запасной компонент

- Подходит для: HR1832/00, HR1832/01, HR1832/02, HR1832/03, HR1832/31, HR1832/41,

HR1832/42, HR1832/45, HR1832/51, HR1832/52, HR1832/60, HR1832/61, HR1833/00, HR1836/00, HR1836/01, HR1836/05, HR1837/00

## Особенности

### Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2022-06-25

Версия: 5.5.1

EAN: 08 71010 37179 35

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)