

Philips
Крышка

прозрачный

CP9555



для замены имеющейся крышки

С соковыжималкой для цитрусовых Вы сможете готовить свежий апельсиновый сок каждый день. Для быстрого и легкого отжима автоматически вращающаяся система работает на оптимальной скорости. Больше не требуется никаких усилий.

PHILIPS

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: HR1871/00
- Подходит для: HR1870/05, HR1870/10, HR1870/70, HR1871/05, HR1871/10, HR1871/11, HR1871/15, HR1871/70, HR1872/30, HR1873/00,

HR1873/72, HR1874/70, HR1876/70, HR1871/71, HR1874/74, HR1869/00, HR1869/01, hr1869/05, HR1869/30, HR1869/31, HR1869/35, HR1869/60, HR1869/61, HR1869/70, HR1869/71, HR1869/80, HR1870/00, HR1870/15, HR1874/00



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 71789 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com