

Philips  
Чаша



CP9714

## для замены имеющейся чаши измельчителя

Эта чаша предназначена для измельчителя XL, с помощью которого можно мелко нарезать зелень, орехи, сыр, шоколад и лук.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

# PHILIPS

## Характеристики

### Запасной компонент

- Подходит для:: HR1640/0x, HR1641/0x,

HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x,  
HR1646/0x, HR1647/0x

## Особенности

### Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 4.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)