

Philips
Syöttöpainin

CP1322



Syöttöpainimen vaihtokappale

ainekset painetaan alas painimella

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vaihdeosa

- Sopii malleihin: HR1855/01, HR1855/03, HR1855/

05, HR1855/30, HR1855/31, HR1855/40, HR1855/45, HR1856/00, HR1863/00, HR1864/00

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteen helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.



Julkaisupäivä 2022-02-28

Versio: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com