

Compatible avec tous types de



GC012/00

Élimine les taches de la semelle de votre fer

Glisse optimale

Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.

Easy to use

• Élimine instantanément les taches de la semelle

Keep your iron at top performance

- Convient à tous les types de semelles
- Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés
- Offre une qualité de glisse optimale



Caractéristiques

- **Taille et poids** Dimensions de l'emballage (I x H x L): $21,5 \times 15 \times 12,5$ cm
- Dimensions du produit ($I \times H \times L$): 19,4 x 12 x 2,1 cm
- Poids, emballage compris: 0,146 kg

GC012/00

Points forts

Élimination impeccable des taches

Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés, pour un fer à l'efficacité optimale

Qualité de glisse optimale Offre une qualité de glisse optimale, pour un repassage rapide et confortable

Convient à toutes les semelles



Il convient à tous les types de semelles de Philips ou d'autres marques de fers à repasser

Simplicité d'utilisation

Le stick nettoyant est facile à utiliser. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.



Date de publication 2024-02-28

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 10103 51931 7

www.philips.com