

Philips Avance Collection
Крышка



CP0438

для замены имеющейся крышки

Крышка соковыжималки с камерой подачи XXL

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Запасной компонент

• Подходит для: HR1915/xx, HR1916/xx,

HR1918/xx, HR1919/xx, HR1920/xx, HR1921/xx,
HR1922/xx, HR1925/xx

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-10-30

Версия: 6.6.1

EAN: 87 10103 80860 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com