




Philips
Golarka do tkanin

Usuwa zmechacenia z tkanin

Produkt odpowiedni do
wszystkich ubrań
W zestawie 2 baterie AA firmy
Philips



GC026/00

Golarka do tkanin

Natychmiastowe odnowienie starych ubrań

Golarka do tkanin Philips łatwo i szybko usuwa zmechacenia z różnych rodzajów odzieży. Każda tkanina — zarówno sweter, jak i koc — będzie znów wyglądać jak nowa!

Easy to use

- Pojemnik na zmechacenia można łatwo wyjmować i opróżniać

Easy to use

- W opakowaniu znajdują się 2 baterie AA firmy Philips
- Szczoteczka do czyszczenia pomaga wyczyścić urządzenie po użyciu

Effective and quick pill removal

- 3 rozmiary otworów siateczki umożliwiające zbieranie zmechaceń dowolnych rozmiarów
- Nasadka regulująca wysokość do użycia z najdelikatniejszymi tkaninami
- Duża powierzchnia ostrzy umożliwiająca usuwanie zmechaceń z większego obszaru za jednym razem

Effective and quick pill removal

- Ostrza wykonujące aż do 8800 obrotów na minutę i skutecznie usuwające zmechacenia

PHILIPS

Golarka do tkanin

Usuwa zmechacenia z tkanin Produkt odpowiedni do wszystkich ubrań, W zestawie 2 baterie AA firmy Philips

Zalety

Duża powierzchnia ostrzy




Duża powierzchnia ostrzy pozwala na usuwanie zmechaceń z większego obszaru odzieży. Dzięki temu do przywrócenia ubraniom świeżego wyglądu potrzebna będzie mniejsza liczba ruchów.

Ostrza wykonujące 8800 obrotów na minutę




Ostrza wykonują aż do 8800 obrotów na minutę, dzięki czemu skutecznie i szybko usuwają zmechacenia z odzieży.

Duży, wymowany pojemnik na zmechacenia



Pojemnik, w którym znajdują się zebrane zmechacenia, można łatwo wyjmować i opróżniać.

Specjalnie zaprojektowana głowica goląca



Dzięki siateczce z otworami w 3 różnych rozmiarach zmechacenia dowolnej wielkości zostaną zebrane i dokładnie usunięte z tkaniny.

GC026/00

Nasadka regulująca wysokość



Nasadka regulująca wysokość umożliwia usuwanie zmechaceń nawet z najdelikatniejszych tkanin.

Szczotka do czyszczenia



Szczoteczka do czyszczenia ułatwia czyszczenie urządzenia po użyciu. W tym celu należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w skróconej instrukcji obsługi znajdującej się w opakowaniu.

W zestawie 2 baterie AA



W opakowaniu znajdują się 2 baterie AA firmy Philips.

Golarka do tkanin

Usuwa zmechacenia z tkanin Produkt odpowiedni do wszystkich ubrań, W zestawie 2 baterie AA firmy Philips

GC026/00

Dane techniczne

Aksesoria

- Szczotka
- Osłona do delikatnych tkanin

Dane techniczne

- Rodzaj zasilania: 2 baterie AA

Masa i wymiary

- Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.): 12,3 × 5,8 × 8 cm

Zrównoważony rozwój

- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu



Data wydania 2023-07-10

Wersja: 7.7.1

EAN: 87 20389 02495 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com