

Philips Essential
Tappo in gomma



CP1390

Sostituire il tappo in gomma

Se hai perso il tappo in gomma del recipiente di Airfryer, puoi sostituirlo con questo componente.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

Parte sostituibile

- Per i modelli di elettrodomestici da cucina::

HD9200, HD9252, HD9270

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2021-11-18

Versione: 4.0.3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com