



<60°C			

AZƏRBAYCAN

Giriş

Alış-verişiniz üçün siz təbrik edir və "Philips-ə xos galmışınız" deyirik!
Philips-in tətbiq etdiyi dəstəkən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuza www.philips.com/welcome sahifəsinə qeydiyyatdan keçirin.

Vacib

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə

- Həc vaxt müharib qurğusunu suya və ya hər hansı digər mayeaya batırın və onu kranın altında yumayın. Müharib təmizləmək üçün yalnız nəm parçadan istifadə edin.

Xəbərdarlıq

- Güc kabeli zədələnibsa, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, Philips, onun xidmət nümayəndəsi və ya buna bənzər ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.

- Har partiyi üçün maksimum və miqdardı 400 q. Qarışdırma kamerasına 400 q çox un qoymusunuzsa, onun miqdarnı azaldın və başqa bir makaron partiyası hazırlayıın.

- İstilik aparının təsədűfən sıfırlanması səbəbindən təhlükənin qarşısını almaq üçün bu cihaz taymer kimi başqa keçid cihazına və ya enerji şirkəti tarafından mütamadi olaraq yandırılıb-söndürülən dövrə qoşulmalıdır.

- Bu cihaz usaqalar tərəfindən istifadə edilməməlidir. Cihazı və onun kabelini usaqların oli çatmayıyan yerdə saxlayın.

- Cihazlar fiziki, hissiliyə və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan və ya cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bılır ki, onlara cihaz təhlükəsi istifadəsindən dair təlimat verilib və ya təhlükəsi istifadən təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr baradı malumatlandırılabilir.

- Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.

- Şəpsəl, elektrik kabeli və ya digər hissələr zədələnibsa və ya görünən çatlar varsa, cihazı istifadə etməyin.

- İstifadə edildikdən sonra cihazı elektrik şəbəkəsindən ayrıın.

- Cihaz üzərindən əyri əşyalar qoymayıin.

- Cihazı təmizləmək üçün qabuyutunun məsafəsindən istifadə etməyin.

- Quraşdırma zamanı ən panel düymələrinin barkitidənindən əmin olun.

- Cihazı quraşdırarkən cihazın elektrik şəbəkəsinə qoşulmadığından əmin olun.

- Makaron aparatına 60°C / 140°F və daha yüksək temperaturlu ingredientlər qoymayıin və ya makaron aparatına yüksək temperatur (60°C / 140°F) yerlərdə saxlamayıin, mosalən, yüksək temperaturda sterilizasiya etməyin.

- Bu, cihaz rəzəvar etməyin.

- Kameranın qapığını qoymamış hec bir maye təkməyin.

- Təhlükəsizlik açarı dəliniya hec bir maye təkməyin.

- Xəmirin qarışdırıldığında təmamlanmamış yalnız qızartma programını seçməyin. Əks təqdirdə, bu, makaron aparatına zərər verəcək.

- Cihazı təmizləmək üçün matbax qablarını təmizləməkdə istifadə olunan metal liflənd, aşındırıcı maddədən və ya təmizləyicilərdən (masalan, qazolin, spirit və propanol) istifadə etməyin.

- Har istifadədən sonra cihazı təmizləyin, yoxsa cihaz düzgün işləməyi bılır.

- Cihaza hec bir əyri daxil etməyin.

- Koskin konuların alınış koşması üçün cihazı təmizləyərkən diqqətlə olun.

- Kəməkçi hissələri dayışdırıldığında və ya hərəkətdən olan hissələrə əlinizi yaxınlaşdırıldığdan əvvəl cihazi söndürən və elektrik caranınganın.

- Cihaz qosulu olduğda hec vaxt qarışdırma kamerasına əlinizi salmayıin.

- Qısaqapanmanın və ya elektrik caranı vurmasının qarşısını almaq üçün displayə su və ya hec bir maye təqisməyin.

- Cihazı elektrik şəbəkəsinə qoşmadan əvvəl cihazın altında göstərilən gərginliyin lokal elektrik gərginliyinə uyğun olduğundan əmin olun.

- Şəpsəl elektrik yuxusuna qoşmadan əvvəl cihazın düzgün yığıldığından əmin olun.

Diqqət

- Cihazı nəzarətsiz qoysduğunuz zaman və quraşdırmadan, səkməden, saxlamadan və ya təmizləmədən əvvəl cihazı hamisə elektrik şəbəkəsindən ayrıın.

- Bu cihaz yalnız normal məsajış istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məğazaların, ofislərin, təsərrüfatlıların işi matbaxlarda və ya digər mühitləri kimi mühitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. Həmdə otel, motel, yataq və sohbet yeməyi və digər yaşayış mühitlərləndə müstərlər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

- Cihazı daşa istifadə etməldən əvvəl qida ilə temasda olan hissələri yaxşıxa təmizləyin. Təlimat kitabçasında talimatları baxın.

- Heç vaxt digər etəksələrlə aid və ya Philips-in xüsusi təsviri etmədiyi aksesuar, yaxud hissələrdən istifadə etməyin. Bu cür aksesuarlardan və ya hissələrdən istifadə ətsəniz, zəmanətiniz etibarsız olacaq.

- Cihazı qeyri-sabit və ya nahamar səthdə istifadə etməyin.

- Bu cihaz yalnız istifadə təlimat kitabçasında göstərilən kimi təyinatı üzrə istifadə edin.

- Cədvəldə göstərilən miqdardır və işləmə müddələrini aşmayın.

- Cihazın istifadə ömrünü qorumaq üçün cihaz 45 dəqiqə davamlı olaraq istifadə edildikdən cihazı 15 dəqiqə dayandırımdırıq maslahat görürük.

- Cihazı davamlı istifadə etmək niyyətdənəsiz, hər dəfə istifadə etdikdən sonra forma verən disk təchiz olunmuş təmizləyici atlətlə təmizləyin. Təmizləməni asanlaşdırmaq üçün forma verən disk birbaşa suya batırın.

- Cihazı təmizləmək üçün hec vaxt metal liflərdən, aşındırıcı maddələrdən, yaxud benzin və ya aseton kimi təsirli mayeylendən istifadə etməyin.

- Kameraya 200 q az və ya 400 q çox un qoymayıin.

- Küvə səviyyəsi: LC - 73 dB(A).

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrlə əlaqədar bütün müvafiq standartlara və qaydalara uyğundur.

Təkrar emal

- Bu simvol bu mahsulun normal məsajış təllüntiləri ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir (2012/19/EU). (Şək. 1)

- Ayrı-ayrı elektrik və elektron məhsulların toplanması ilə bağlı ölkənin qaydalarına əmlə edin. Düzgün atılma tərafı mühit və insan sağlığı üçün manfi nücləcların qarşısını almağa kömək.

Zəmanət və dəstək

Xidmat və ya məlumatlı ehtiyacınız varsa, ya da problemə üzələşmisinizsə, www.philips.com/support ünvanında Philips veb-saytına diax olun, yaxud ölkənizdəki Philips İstehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Onun telefon nömrəsinə beynalxalq zəmanət kitabçasında tapa bilərsiniz. Ölkənizdə İstehlakçılar Yardım Mərkəzi yoxdursa, yerli Philips dileriniziə yaxşılaşın.

3x3276

Sənədləşmə

Sənədləşmənə əməkdaşlığı və sənədləşməni təmin etmək üçün www.philips.com/support əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə qəbul olunur.

Philips-ən sənədləşməni təmin etmək üçün əməkdaşlıq şəhərə q

