

PHILIPS



Lot de 2 têtes de
brosse

Philips One by
Sonicare



BH1022/06

Un brossage plus efficace

Têtes de brosse de rechange faciles à remplacer pour votre nouvelle brosse électrique One. Pour une brosse à dents toujours neuve, changez la tête de brosse tous les 90 jours. Quelle est la couleur de votre brosse à dents One ?

Brossage optimal

- De bonnes vibrations
- Une charge, un mois de brossage

Pratique

- Abonnement sans contrainte

Couleurs multiples

- Une couleur pour chaque style

Caractéristiques

Une charge, un mois de brossage



Charger votre One est un jeu d'enfant. Il vous suffit de retirer le capuchon, de brancher votre câble USB-C et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

De bonnes vibrations



La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.

Abonnement sans contrainte



L'entretien de votre brosse à dents doit être simple. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement des têtes de brosse de rechange chez vous tous les 90 jours. Souciez-vous uniquement de l'éclat de vos dents.

Une couleur pour chaque style



Sombre, Chatoyant, Neige ou Sauge, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

Spécifications

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 30 jours

Design et finition

Couleur: Shadow

Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Uniquement compatible avec, Manches Philips One

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 têtes de brosse Philips One

