

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

DailyClean

1 mode

1 tête de brosse



HX3411/04



Éprouvé cliniquement pour fournir un nettoyage
supérieur *

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque*

Conçue comme la brosse à dents parfaite pour passer d'une brosse manuelle à une brosse électrique. Vous aurez l'impression de redécouvrir le brossage.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque qu'un brossage ordinaire

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Brosse à dents rechargeable Sonicare
- Temps de brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes

Technologie innovante

- La technologie avancée Sonic élimine la nourriture et la plaque

Optimisez votre brossage

- Autonomie de la batterie
- Système de tête de brosse clipsable
- Il suffit d'un seul clic pour changer la tête de brosse

Caractéristiques

Sonicare 1100 – un nettoyage en profondeur



La technologie Sonic pulse de l'eau entre les dents et la gencive, ce qui déloge la plaque et chasse les résidus de nourriture. Résultat : un nettoyage exceptionnel tous les jours.

Fonctionnalités intelligentes



Une légère impulsion vous rappelle de passer à une autre partie de la bouche et vous prévient lorsque le temps de brossage de 2 minutes est écoulé. Cette brosse à dents électrique sonique assure un brossage optimal, en permanence.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Autonomie de la batterie



Jusqu'à 14 jours d'autonomie entre deux charges.


Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible

avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.

Dites adieu à la plaque



Grâce à ses poils profilés conçus pour faciliter le brossage, la brosse à dents Philips Sonicare 1100 de Philips atteint tous les endroits difficiles d'accès auxquels une brosse à dents manuelle ne peut pas accéder.

À utiliser à la maison ou en déplacement

La batterie longue durée assure une autonomie maximale de 14 jours entre chaque recharge. C'est parfait pour les déplacements!

Facile à entretenir



Les dentistes recommandent de changer la tête de brosse tous les 3 mois. Cette tête de brosse se fixe sur le manche de votre brosse à dents pour un confort optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Type de batterie: NiMH

Design et finition

Couleur: Menthe

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 C1 SimplyClean standard

Chargeur: 1

Manche: 1 DailyClean

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

