

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandbørste

ProtectiveClean 4300

Polerer synlige pletter væk

En rengøringindstilling (Clean)

Indbygget tryksensor og
Brushsync



HX6800/04

Friskere mund og hvidere tænder

Fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste

Eltandbørsten ProtectiveClean giver dig en skånsom rengøring og friskere mund. Sonicare-teknologien vi bruger i alle vores eltandbørster er inspireret af professionel tandpleje, og har 25 millioner tilfredse brugere over hele verden. Philips Sonicare ProtectiveClean er en skånsom og effektiv eltandbørste i en god prisklasse.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste
- Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

Designet til dig

- Nemt startprogram opbygger din Philips Sonicare-rutine
- Tilskyndelse til at børste grundigt
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

Innovativ teknologi

- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- Philips Sonicares avancerede soniske teknologi
- Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

Vigtigste nyheder

Sig farvel til plak



Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste. Og strømsstikket har en særlig buet form, der gør det nemt at nå tænderne bagest i munden.

Sikker og skånsom



Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.

Den eneste reelle soniske teknologi



Philips Sonicare's avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden. Men vores BrushSync-teknologi sporer, hvor længe du har brugt dit børstehoved, og hvor hårdt du har børstet. Når det er tid til at udskifte det, giver en indikatorlampe på håndtaget og et kort bip dig besked. På den måde kan du være sikker på, at børstehovedet gør et godt stykke arbejde.

Overvåg, hvor hårdt du børster




Hvis du børster for hårdt, kan det beskadige tænder og tandkød. For at undgå dette udsender Philips Sonicare ProtectiveClean en blid, pulserende lyd, der minder dig om at trykke mindre hårdt.

BrushSync-teknologi




En mikrochipteknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.

Kom roligt i gang med din nye rutine



Man skal lige vænne sig til at starte med noget nyt. Vores nemme startprogram giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

Nyttige timere



Har du brug for en elektrisk tandbørste med en timer. Vores QuadPacer informerer dig, når du har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af din mund, mens vores Smartimer-funktion fortæller dig, når du har børstet i de anbefalede to minutter.

Specifikationer

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Sort/grå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ProtectiveClean

Børstehoveder: 1 C2 optimalt plakforsvar

Oplader: 1

Renseydelse

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Bidrager til at

reducere huller

Timer: Quadpacer og Smartimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

2 styrker: Lav, Høj

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

