

Philips Premium XXL
Gumová patka



CP0630

Vyměňte stávající gumovou patku

Jedná se o vyměnitelnou součást pro fritézu XXL Airfryer. Pokud jste ztratili nebo potřebujete vyměnit protiskluzovou gumovou patku, použijte ji pro fritézu Airfryer XXL.

Ease of using Philips spare parts

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující skupinu výrobků:: HD963x/2x, HD963x/9x, HD965x/2x, HD965x/9x,

HD976x

- Vhodné pro typ produktu: HD975x, HD986x

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2022-11-23

Verze: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com