

Philips Viva Collection  
Frusta



CP0847

## Per sostituire l'accessorio frusta in uso

Scopri il nostro accessorio frusta singola. È proprio quello che ti serve per ottenere una panna montata spumosa, una maionese cremosa, un impasto perfetto per i pancake e molto altro ancora.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**

# Specifiche

## parte sostituibile

- compatibile con il modello: HR2621 - HR2629,

HR2650 - HR2658

# In evidenza

## Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2023-05-04

Versione: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)