

Philips Avance Collection
Disco para dar forma de
lasaña/wontón de 0,8 mm



CP1451

Para sustituir el disco de forma para lasaña

Accesorio para Avance Pasta Maker: más variedad para tu pasta casera.

Ease of using Philips spare parts

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza reemplazable

- Para el modelo de aparato de cocina: hr2353/xx,

HR2358/xx, HR2330, HR2331, HR2354, HR2355,
HR2357, HR2365, HR2380-82

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2022-02-27

Versión: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com