

Philips
Masseur sensuel chauffant

pour partager plus

HF8410



Masseur sensuel chauffant

5 réglages pour s'adapter à toutes les parties du corps

Ce masseur chauffant est idéal pour mettre vos sens en éveil. Prenez tout votre temps pour stimuler le désir de votre partenaire en associant le masseur vibrant à vos caresses. Détendez-vous, faites-vous plaisir et laissez-vous emporter...

Forme adaptée à une utilisation intime

- Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

Préchauffage à température du corps, pour plus de confort

- Peut être facilement préchauffé avant utilisation

Matériau doux et sensuel

- Sensations agréables et sensuelles sur la peau

Waterproof

- Utilisation sous la douche ou dans le bain

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs

- Cinq modes de vibration et cinq niveaux d'intensité

PHILIPS

Points forts

Fonction de préchauffage



Vous pouvez choisir de préchauffer légèrement le masseur sensuel à une température corporelle agréable. Pour cela, placez-le sur le chargeur et appuyez sur le bouton de préchauffage. Le masseur est préchauffé au bout de 5 minutes. Outre la chaleur et le plaisir du contact de votre corps, les sensations de votre partenaire sont décuplées grâce à l'effet stimulant de la surface du masseur.

Une forme sensuelle pour vous et votre partenaire



Le masseur se manipule aisément de diverses manières : dans votre paume, entre vos doigts ou du bout des doigts. Le masseur est spécialement conçu pour s'adapter naturellement à votre main et s'incurve parfaitement pour suivre les courbes et parties de votre corps, tout en vous permettant de maintenir un contact avec la peau de votre partenaire. Tenez le masseur avec votre paume, face concave vers l'extérieur, par exemple, pour toucher le pénis, ou prenez la surface concave dans votre main pour stimuler le clitoris avec les pointes arrondies.

Matériau doux et sensuel



Composé d'un matériau doux et sensuel, ce masseur sensuel procure des sensations agréables et sensuelles sur la peau. Il s'intègre parfaitement aux préliminaires ou pendant l'acte : grâce à sa forme épousant naturellement les contours de la main, il contribue à stimuler le désir, tout en favorisant un contact physique permanent entre les partenaires.

Utilisable avec un lubrifiant

Faites de nouvelles expériences en utilisant votre masseur avec du lubrifiant : il glisse plus facilement sur votre peau et intensifie la sensation des vibrations... pour de nouveaux jeux à deux. À base d'eau ou de silicone, le lubrifiant procure une sensation douce et soyeuse sur la peau et diminue les frottements : parfait pour un massage sensuel et des préliminaires encore plus amusants !

Utilisation sous la douche

Les masseurs sont étanches, vous pouvez donc les utiliser sous la douche ou dans le bain. Utilisez les masseurs dans l'eau : votre corps ressent de douces vibrations. Avec les masseurs sensuels, l'expression « faire des vagues » va prendre un nouveau sens !

Plusieurs vibrations

Développez vos sensations grâce aux nombreux modes de vibration et niveaux d'intensité. Cinq modes de vibration : Rayonnement, Eros, Vague, Battement de cœur et Frisson pour varier les plaisirs. Le masseur sensuel est une extension de vos mains et de vos doigts permettant de procurer des sensations encore plus agréables aux zones érogènes. Touchez simplement les zones les plus sensibles de votre partenaire, faites des mouvements circulaires ou maintenez-le à l'endroit où vous déposeriez un baiser, une caresse ou toute autre stimulation. Conçu pour rendre vos préliminaires encore plus agréables, le masseur sensuel peut également être utilisé pour pimenter un échange de caresses, comme un massage de dos ou de pieds.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Tension: 100-240 V
- Type de batterie: NiMH
- Fréquence: 50-60 Hz
- Charge: Rechargeable, sans fil
- Temps de charge: 24 hr
- Étanche: Étanche, peut être utilisé sous la douche ou dans le bain

Design et finition

- Matériaux: Revêtement ultradoux
- Couleur(s): Violet

Vibration

- Fréquence (max.): 95 Hz
- Nombres de modes: 4
- Niveaux d'intensité: 5
- Niveau sonore (moyen): 32 dB
- Niveau sonore (max.): 43 dB

Poids

- Coffret de chargement: 114 g
- Masseur sensuel: 74 g

