

# PHILIPS



Lot de 2 têtes de  
brosse

Philips One by  
Sonicare



BH1022/05

## Un brossage plus efficace

Têtes de brosse de rechange faciles à remplacer pour votre nouvelle brosse électrique One. Pour une brosse à dents toujours neuve, changez la tête de brosse tous les 90 jours. Quelle est la couleur de votre brosse à dents One ?

### **Brossage optimal**

- De bonnes vibrations
- Une charge, un mois de brossage

### **Pratique**

- Abonnement sans contrainte

### **Couleurs multiples**

- Une couleur pour chaque style

## Caractéristiques

### Une charge, un mois de brossage



Charger votre One est un jeu d'enfant. Il vous suffit de retirer le capuchon, de brancher votre câble USB-C et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

### De bonnes vibrations



La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.

### Une couleur pour chaque style



Sombre, Chatoyant, Neige ou Sauge, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

### Abonnement sans contrainte



L'entretien de votre brosse à dents doit être simple. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement des têtes de brosse de rechange chez vous tous les 90 jours. Souciez-vous uniquement de l'éclat de vos dents.

## Spécifications

### Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 30 jours

### Design et finition

Couleur: Chatoyant

### Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Uniquement compatible avec, Manches Philips One

### Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 têtes de brosse Philips One

